

表八六～三 低壓用戶斷路器之額定極限短路啟斷容量

主保護器 之額定電流 (A)	單相110 V、220 V 用戶			三相220 V 用戶			三相380 V 用戶		
	75 以下	100 以下	超過 100	75 以下	200以 下	超過 200	75 以下	200 以下	超過 200
最低 額定極限 短路啟斷 容量(Icu) (kA)									
裝設位置									
受電箱	35	35	35	35	35	35	35	35	35
集中(單獨)表箱	20	20	25	20	20	25	25	25	30
用戶總開關箱	10	15	20	10	15	20	15	20	25
註：1. 本表啟斷容量亦得依短路電流計算結果選用適當之額定極限短路啟斷容量(Icu)。 2. 額定使用短路啟斷容量(Ics)應由設計者選定，且為額定極限短路啟斷容量(Icu)之50%以上。									